



COMO INSTALAR O LOWFLOW? HOW TO INSTALL LOWFLOW?





SIMPLES E RÁPIDO!
SIMPLE & QUICK!

**ATÉ 40% DE POUPANÇA DE ÁGUA NOS CHUVEIROS
UP TO 40% OF WATER SAVINGS IN THE SHOWERS**



ADVERTÊNCIA: PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO LOWFLOW, A PRESSÃO DA ÁGUA À ENTRADA DEVE SER IGUAL OU SUPERIOR A 4.5 bar E A CABEÇA DO CHUVEIRO NÃO DEVE TER QUALQUER TIPO DE ESTRANGULAMENTO INTERNO.

CAUTION: TO GUARANTEE THE PROPER OPERATION OF LOWFLOW, THE WATER PRESSURE AT THE INPUT SHOULD BE EQUAL OR HIGHER THAN 4.5 bar AND THE SHOWER HEAD SHOULD NOT HAVE ANY INTERNAL THROTTLING.